



Fluchttürhaube Typ K

Art.-Nr.: 901 500





Zunächst müssen Sie die optimale Befestigung für die Haube ermitteln. Dazu stülpen Sie die Haube über den Türgriff und sehen, wo genügend Platz zum Anbringen der Befestigungslaschen ist. (Zeichnung: Möglichkeiten 1–4). Liegt die Position fest, drücken Sie dort die Befestigungswinkel hinein. Bei den anderen Möglichkeiten klicken Sie die Endabschlüsse ein.

Die Befestigungswinkel haben drei verschiedene Möglichkeiten der Montage: Wenn Sie die erste bzw. zweite zum Einrasten wählen, sitzt die Haube nicht direkt auf der Tür, sondern es entsteht ein Spalt (bei unebenen Flächen unbedingt zu empfehlen). Bei der dritten Lösung befindet sich die Haube direkt auf der Tür. Hierzu nehmen Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber, Schraubenzieher, Schere), drücken die eingerastete Befestigungslasche aus dem Vierkant und den Befestigungswinkel so tief in die Haube bis er in dem unteren Vierkant einrastet.

Jetzt die beiden grünen Unterplatten mit den beigegeführten Befestigungsschrauben auf der Tür anbringen. In eine grüne Unterplatte eine rote Oberplatte stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einer zweiten roten Oberplatte in der oberen Befestigung fixieren. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube aufkleben.

Lieferumfang

- GfS Fluchttürhaube Typ K
- 2 Befestigungswinkel
- 3 Endabschlüsse
- 2 grüne Unterplatten
- 6 rote Oberplatten
- 1 Piktogramm



ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe. Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



GEWÄHRLEISTUNG

Innerhalb der gesetzlichen Garanzzeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

KUNDENDIENST

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: